

## Windows Kapitel 4 Einstellungen

### Lektion 1 Anzeige


- ✘ Desktophintergrund
  - ✘ Bildschirmschoner
  - ✘ Auflösung
  - ✘ Lautstärke
- ✓ Der eingestellte DESKTOP-Hintergrund gefällt Ihnen nicht? Die Icons sind sehr klein dargestellt? In dieser Übung stellen Sie einen anderen DESKTOPhintergrund ein, aktivieren einen Bildschirmschoner und ändern die Auflösung.

#### Aufgabe

Übungsdatei:  -

#### 1. Desktophintergrund

Klicken Sie mit der rechten Maus auf den DESKTOP und wählen Sie ANPASSEN (siehe Abbildung). Alternativ arbeiten Sie im Startmenü | SYSTEMSTEUERUNG über den Eintrag DARSTELLUNG UND ANPASSUNG | ANPASSUNG.



Blättern Sie durch die Designs:


- ▶ Verwenden Sie das Rad Ihrer Maus,
- ▶ klicken Sie auf einen Listenpfeil der Bildlaufleiste (Blättern zeilenweise) oder klicken Sie in einen hellen Bereich der Bildlaufleiste (Blättern seitenweise),
- ▶ ziehen Sie den Balken mit gedrückter Maus oder verwenden Sie die Cursortasten der Tastatur.



## 2. Bildschirmschoner


Klicken Sie in der SYSTEM-  
STEUERUNG auf  
DARSTELLUNG UND  
ANPASSUNG | ANPASSUNG  
und wählen Sie  
BILDSCHIRMSCHONER  
ÄNDERN.

- ▶ Wählen Sie einen Bildschirmschoner aus der Liste (siehe Abbildung).
- ▶ Bestätigen Sie mit der Schaltfläche **Übernehmen**. Der Bildschirmschoner wurde ausgewählt, das Dialogfeld bleibt geöffnet.



## 3. Auflösung

In der SYSTEMSTEUERUNG wählen Sie unter DARSTELLUNG UND ANPASSUNG | ANZEIGE den Eintrag AUFLÖSUNG ANPASSEN (siehe Abbildung).




- ▶ Ziehen Sie den Schieberegler der Auflösung auf NIEDRIG.
- ▶ Brechen Sie die Aktion mit der Schaltfläche **Abbrechen**, der Schaltfläche **Schließen** oder der **Esc**-Taste ab.

#### 4. Lautstärke


Klicken Sie in der TASKLEISTE auf das Symbol für die LAUTSTÄRKE.

- ▶ Ziehen Sie den Schieberegler nach rechts, um die Lautstärke zu erhöhen bzw. ziehen Sie den Schieberegler nach links um die Lautstärke leiser zu stellen (siehe Abbildung).



- ▶ Schalten Sie den Ton ein bzw. aus – klicken Sie dazu auf die Schaltfläche **Ton aus** (siehe Umrandung in der Abbildung).

Alternativ arbeiten Sie über die SYSTEMSTEUERUNG | HARDWARE UND SOUND (siehe Abbildung). Hier ändern Sie auch die Systemsounds.





## Selbststudium

1. Finden Sie heraus, wie Sie ein eigenes Bild als Desktophintergrund einstellen.
2. Finden Sie heraus, wie Sie beim Einstellen eines Bildschirmschoners die Energieeinstellungen ändern.
3. Verschaffen Sie sich einen Überblick über die Kategorien der Systemsteuerung durch. Was finden Sie unter SYSTEM UND SICHERHEIT, HARDWARE UND SOUND, PROGRAMME, BENUTZERKONTEN UND JUGENDSCHUTZ, DARSTELLUNG UND ANPASSUNG oder ERLEICHTERTE BEDIENUNG (siehe Abbildungen links)?

## Übung

1. Zuerst notieren Sie bitte, welche Auflösung auf Ihrem Rechner eingestellt ist, damit Sie am Ende der Übung die Auflösung wieder zurückstellen können.
2. Stellen Sie einen DESKTOPHINTERGRUND ein.
3. Aktivieren Sie einen BILDSCHIRMSCHONER.
4. Ändern Sie die AUFLÖSUNG auf 1280 x 768 Pixel. Stellen Sie anschließend wieder die ursprüngliche Auflösung ein.

## Mindmap

Erstellen Sie eine Mindmap der Anzeige. Berücksichtigen Sie in Ihrer Darstellung den Hintergrund, den Bildschirmschoner und die Auflösung.

## Testen Sie Ihr Wissen

1. Wo ändern Sie den Bildschirmhintergrund, wie stellen Sie einen Bildschirmschoner ein?
2. Was bedeutet es, die Auflösung zu erhöhen – wird damit die Anzeige am Bildschirm größer oder kleiner?

## Notizen

In der nächsten Lektion entdecken Sie die Einstellungen für die Maus.

